

موارد ایمنی استفاده از یخچال و فریزر

لطفاً پیش از استفاده از محصول، موارد زیر را به دقت مطالعه کرده تا از کارکرد ایمن و مناسب دستگاه مطمئن شوید.

هر گونه نصب و تعمیرات بایستی صرفاً توسط نمایندگان مجاز شرکت صنایع امرسان صورت پذیرد (تماس با ۳۵۷۱۱-۰۲۱).

قبل از شروع استفاده از محصول، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

هنگام جابجایی دستگاه، مراقب کندانسور باشید. صدمه و نشست گاز مبرد، می تواند منجر به حریق و/یا انفجار گردد.

محل نصب یخچال بایستی به نحوی باشد که به ازای هر ۸ گرم گاز R600a، یک متر مکعب فضا داشته باشد (میزان گاز

مبرد، در لیبلی که داخل محصول نصب گردیده، درج شده است).

EMERSUN Home Appliances Co.		یخچال فریزر	
نوع محصول:	TF14T-305	مدل:	TF14T-305
حجم کل:	(ST)	میتابند:	(ST)
حجم مفید معطره نگهداری مواد غذایی (لیتر):	R600a	نوع گاز مبرد:	R600a
ارز قیمت انجماد:	48 gr	مقدار گاز مبرد:	48 gr
حجم مفید فریزر:	220 V	ولتاژ:	220 V
حجم مفید کل:	1 A	جریان:	1 A
این محصول تحت حمایت سازمان بهره‌وری انرژی ایران تولید می‌گردد.	15 W	توان مصرفی:	15 W
"قطر جهت مصرف داخلی"	50 Hz	فرکانس:	50 Hz
در مناطقی که فاقد سیستم آسان به زمین است،	140 W	قدرت کمپرسور:	140 W
به کار گرفته نشود.	FU	نوع گاز مبرد:	FU
	R-141b	نوع گاز مبرد تکمیل کننده:	R-141b

از قرار دادن یخچال و فریزر در مجاورت اجاق گاز، شوفاژ، بخاری، نور مستقیم آفتاب و بطور کلی هر گونه منبع گرما اجتناب کنید.


از نصب محصول در محیط خیس اجتناب کنید.

اتصالات برقی از قبیل سیم‌ها، دوشاخه، پریز و... را بصورت مرتب بازدید فرمایید. وجود هر گونه پوسیدگی، پارگی، سوختگی،

شل بودن و... نشان‌دهنده اشکالات ایمنی است.




- از انبارش مواد قابل اشتعال مانند کاغذ، پلاستیک، پارچه و... در اطراف یخچال و فریزر خودداری کنید.
- فاصله ایمن پشت محصول از دیوار، حداقل ۲۵ سانتی متر است.



- از پاشیدن مستقیم آب به داخل محصول خودداری کنید. این کار می تواند باعث اتصالی و شوک الکتریکی شود.
- مراقب باشید که کابل برق زیر محصول قرار نگرفته باشد.
- برای ذوب برفک، از وسایل گرمازا از قبیل سشوار، هیتر و... استفاده نکنید.
- اتصال چند وسیله برقی به یک چندراهی، عملی نایمن است. این کار باعث افزایش شار الکتریکی و در نتیجه ایجاد گرما در سیستم برقی خواهد شد.



- از اتصال دو شاخه به پریز بصورت معکوس اجتناب کنید.



از اتصال سیم ارت به محل مشخص شده مطمئن شوید.

در صورت مرطوب بودن بدن، از لمس سیم‌ها و اتصالات الکتریکی خودداری کنید.

از تماس دست مرطوب با دیواره داخلی فریزر و مواد غذایی داخل آن اجتناب کنید (احتمال سرماگزیدگی (Frostbite) وجود دارد).




از ورود انگشت به آبخوری خودداری کنید.


حتما از تراز بودن محصول مطمئن شوید. لق بودن می‌تواند منجر به سقوط شود.

از نگاه کردن به لامپ U.V. برای مدت طولانی اجتناب کنید.

از قرار دادن نوشابه، آبمیوه‌های گازدار و ظروف شیشه‌ای داخل فریزر خودداری کنید.

از قرار دادن ظروف محتوی مایعات روی یخچال اجتناب کنید.

به کودکان اجازه ندهید که روی کشوه‌های فریزر پا بگذارند. احتمال صدمات جدی وجود دارد. 

اگر بوی سوختگی به مشام‌تان رسید و/یا دود مشاهده کردید، محصول را از برق کشیده و موضوع را با خدمات پس از فروش 

شرکت صنایع امرسان (۳۵۷۱۱-۰۲۱) در میان بگذارید.